¡LEA ESTO PRIMERO!

Contenido del paquete

- (1) Desconectadores de 400 amperios con fusibles
- (1) Blindaje de terminal de línea
- (4) Tornillos Taptite® de acero con cabeza troncocónica Torx® ranurada
- (6) Tornillo de casquete de 3/8-24 x 0,75" de cabeza hexagonal no ranurada
- (6) Arandela plana de 3/8" [1]
- (6) Arandela de seguridad 3/8" [1]
- (1) Publicación 2100-5.0, *Manual de instrucciones para los Centros de control de motores CENTERLINE® modelo Bulletin 2100*
- (1) Publicación 2100-IN053A-EN-P, *Instrucciones de retiro e instalación del desconectadores de 400 amperios de los Centros de control de motores CENTERLINE®*
- (1) Rótulo sobre *"material de desecho"*
- (1) Rótulo de servicio de devolución de UPS (Servicio de encomiendas United Parcel)
- (1) Carta de autorización de devolución de PCP

UTILICE ESTE PAQUETE Y RÓTULO DE SERVICIO DE DEVOLUCIÓN DE UPS para devolver el desconectadores de 400 amperios y la carta de autorización de devolución de PCP.

[1] Las arandelas no se incluyen en los juegos de interruptores de desconexión de repuesto modelos Bulletin 1494F/2294F

Publicación 2100-IN052A-EN-P—Mayo de 2003

Instrucciones de devolución

1. Para el retiro e instalación del desconectadores de 400 amperios, consulte la publicación 2100-IN053A-EN-P, *Instrucciones de retiro e instalación del desconectadores de 400 amperios de los Centros de control de motores CENTERLINE®*.

2. En el desconectadores de 400 amperios que ha de devolver, coloque el rótulo de "*Material de desecho*" en el lado del conducto de arco. Consulte Figura 1.

Figura 1 Posición del rótulo de "*Material de desecho*"

3. Coloque el desconectadores de 400 amperios que se ha devolver en la caja original (paquete de devolución) en el que se recibió originalmente.

4. Coloque la carta de autorización de devolución de PCP en el paquete de retorno.

5. Cierre y sello la caja para el embarque.

6. Coloque el rótulo de servicio de devolución de UPS en la caja y envíe el desconectadores a Rockwell Automation, mediante el servicio UPS.

www.rockwellautomation.com

Corporate Headquarters
Rockwell Automation, 777 East Wisconsin Avenue, Suite 1400, Milwaukee, WI, 53202-5302 USA, Tel: (1) 414.212.5200, Fax: (1) 414.212.5201

Headquarters for Allen-Bradley Products, Rockwell Software Products and Global Manufacturing Solutions
Americas: Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204-2496 USA, Tel: (1) 414.382.2000, Fax: (1) 414.382.4444

Headquarters for Dodge and Reliance Electric Products
Americas: Rockwell Automation, 6040 Ponders Court, Greenville, SC 29615-4617 USA, Tel: (1) 864.297.4800, Fax: (1) 864.281.2433

Publicación 2100-IN052A-EN-P—Mayo de 2003

© 2003 Rockwell International Corporation. Impreso en los EE.UU.